

Fogalom-meghatározás:

SZABADONÁLLÓ TELEPSZERŰ, ELŐKERTES BEÉPÍTÉSI MÓD:

A szabadonálló beépítési mód sajátos formája, ahol az építési telken belül több építési hely jelölhető ki. Előkert kialakítása kötelező a szabályozási terven jelölt méretekkel. Az építési helyek tagolását elvi építési engedély keretében kell tisztázni.